

LED RGBW KRMILNIK



NAVODILA ZA UPORABO

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ime artikla	RGBW krmilnik
Operacijski sistem	Android 4.4 in IOS 10.0 ali višja stopnja
Način povezave	Bluetooth 4.0
Maksimalna moč	144 W
Max. tokovna obremenitev	6 A
Napajalna napetost	DC 5-24 V

OPIS IZDELKA



DALJINSKI UPRAVLJALNIK



NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

Najprej namestite aplikacijo na vašem pametnem telefonu ali pametni napravi z imenom **LED LAMP**



NALOŽITE APLIKACIJO

NAVODILA ZA POVEZOVANJE Z NAPRAVO

1. S pametno napravo skenirajte QR kodo, da namestite aplikacijo ali pa si jo namestite preko aplikacij APP Store ali Google Play.
2. Vključite vašo Bluetooth povezavo; priključite vaš LED napajalnik na LED trak.
3. Odprite aplikacijo in **napravi se bosta samodejno povezali**; ne poskušajte ročno povezati naprav z iskanjem, saj nekatere naprave lahko ne zaznajo LED napajalnika med iskanjem in naprava ne bo najdena; kar pa ne pomeni, da aplikacija ne deluje.
4. V primeru, da se napravi ne povežeta:
 - Preverite če je LED trak povezan z LED napajalnikom.
 - Preverite, ali imate vključen na pametni napravi Bluetooth.
 - Preverite če so v prostoru druge pametne naprave z vključeno Bluetooth povezavo in so se povezale; v tem primeru jih izklopite, saj Bluetooth 4.0 podpira povezavo z eno napravo hkrati.
 - Poskusite zapreti aplikacijo in jo ponovno odpreti.
 - Zaprite aplikacijo, ponovno zaženite vašo pametno napravo, vključite Bluetooth povezavo in odprite aplikacijo.

1. Odprite aplikacijo, kliknite na LED BLE, tako imate dostop do vmesnika za Bluetooth.



NAVODILA ZA UPORABO

1. Barvni vmesnik: vsebuje barvni krog, kjer lahko nastavljate barvo, svetlost.



2. Način delovanja: lahko si prilagodite način delovanja, prilagodite hitrost in svetlost.



izbira načina delovanja

hitrost
svetlost

način delovanja

3. Prilagoditev: Lahko dodajate barve po vašem izboru.



izbira poljubne barve

izbira načina delovanja

prilagodi

4. Glasba: glasbeni vmesnik je razdeljen v predel z glasbo in predel z nastavitvami za mikrofonski. Prilagodite lahko glasbo in glasnost.



prilagajane hitrosti

nastavitve
izbira barve

seznam predvajanja

predvajanje
knjižnica

nazaj

naprej
play/premor

5. Timer: lahko ga poljubno nastavite vklop ali izklop.



dodaj timer

stikalo



nazaj

shranjevanje

nastavitev časa

nastavitev načina delovanja
datum

Timer se lahko nastavi na avtomatski način, za določeno časovno obdobje.



JAKA & I, d.o.o.

Podjetniško naselje Kočevje 6
1330 Kočevje



01 89 50 640



info@jaka-i.si



www.jaka-i.si